

# Schaltplan XT250 -DE

Zündschloss OFF / ON / P - Kein Batterie-Standlicht auf ON - ohne Gewähr

